

BODET SCOREPAD



Manual del usuario - Fútbol americano



www.bonet-sport.com

BODET Time & Sport
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Francia
Tel.: +33 241 71 72 33



1. Fútbol americano

1) En la pantalla inicial seleccione



2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

FÚTBOL AMERICANO Nacional



FÚTBOL AMERICANO 1



FÚTBOL AMERICANO 2



Los parámetros identificados con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club.

El código de acceso club es “1234”. Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú “acceso club”.

3) Pantalla en modo partido de FÚTBOL AMERICANO Nacional:



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1 modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2 modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3 cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, **Config. equipo** para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):



- 4 añadir un tiempo muerto con la posibilidad de activar la bocina al final del mismo. También es posible corregir el número de tiempos muertos.
- 5 añadir o eliminar un gol.
- 6 añadir:
 - Un touchdown (+6 puntos)
 - Un conversión de dos puntos (+2)
 - Un safety (+2)
 - Un punto extra (+1)
 - Un field goal (+3)
- 7 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 8 visualizar el mensaje con desplazamiento.
- 9 ajustes :
 - el número de intentos (downs) para avanzar el balón al menos 10 yardas.
 - del número de yardas que quedan para .
- 10 invertir la visualización de los equipos en la salida HDMI o en la pantalla de la consola Scorepad.
- 11 pasar al periodo siguiente.
- 12 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota: Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  Configuración avanzada.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Fútbol americano	FUTBOL AMERICANO Nacional	FUTBOL AMERICANO 1	FUTBOL AMERICANO 2
Antes partido			
Bocina antes partido			
Bocina final	OFF	OFF	OFF
Bocina antes partido	OFF	OFF	OFF
Duración antes partido	OFF	OFF	OFF
Partido			
Modo visualización			
Modo visualización	Puntuación y tiempo de juego	Puntuación y tiempo de juego	Puntuación y tiempo de juego
Número periodo	4	4	4
Tiempo periodo	15:00	15:00	12:00
Modo periodo	DOWN	DOWN	DOWN
Total periodo	OFF	OFF	OFF
Bocina final periodo	5s	5s	5s
Stop final periodo	ON	ON	ON
Prórroga			
Número de prórroga	0	0	0
Tiempo prórroga	15:00	15:00	12:00
Tiempo descanso en prorroga	1:00	1:00	1:00
Tiempo muerto			
Indicadores TM			
Número de indicadores TM	3	3	3
Resetear tiempo muerto	Medio tiempo	Medio tiempo	Medio tiempo
Duración TM	60s	60s	60s
Bocina TM			
Tiempo bocina antes final TM	OFF	OFF	OFF
Bocina final TM	OFF	OFF	OFF
Bocina de inicio	OFF	OFF	OFF
Tiempo descanso			
Bocina medio tiempo			
Duración Bocina al final del periodo	0:10	0:10	0:10
Bocina N° 1 antes de final	ON	ON	ON
Duración medio tiempo	10:00	10:00	10:00
Tiempo previo a la prórroga	5:00	5:00	5:00
Puntos			
Puntos por jugador	OFF	ON	OFF

Varios			
Mantener resultado	10s	10s	10s
HDMI			
Visualización HDMI
Logo patrocinador
Fondos de pantalla
Logotipos de equipos	ON	ON	ON

Explicación de los parámetros:

Fútbol americano	Comentarios
Antes partido	
Bocina antes partido	
Bocina final	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina antes partido	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la hora antes del partido en la que debe sonar la bocina
Duración antes partido	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración en segundos
Partido	
Modo visualización	
Modo visualización	Selección del modo de visualización: puntuación o puntuación y tiempo de juego o puntuación y hora
Número periodo	Selección del número de periodos
Tiempo periodo	Selección de la duración de cada periodo
Modo periodo	Selección del modo de cronómetro para el periodo: contador o cuenta atrás
Total periodo	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina final periodo	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración de la bocina en segundos
Stop final periodo	Activación de la función con el botón ON/OFF
Prórroga	
Número de prórroga	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del número de prórrogas
Tiempo prórroga	Selección de la duración de la prórroga
Tiempo descanso en prorroga	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración del tiempo de descanso
Tiempo muerto	
Indicadores TM	
Número de indicadores TM	Selección del número de indicadores de tiempo muerto
Resetear tiempo muerto	Selección del reinicio a 0 de los tiempos muertos: por periodo, al medio tiempo o nunca
Duración TM	Selección de la duración del tiempo muerto
Bocina TM	
Tiempo bocina antes final TM	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración en segundos

Bocina final TM	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina de inicio	Activación de la función con el botón ON/OFF
Tiempo descanso	
Bocina medio tiempo	
Duración Bocina al final del periodo	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina N° 1 antes de final	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración en segundos
Duración medio tiempo	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración del medio tiempo
Tiempo previo a la prórroga	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración antes de la prórroga
Puntos	
Puntos por jugador	Activación de la función con el botón ON/OFF
Varios	
Mantener resultado	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del tiempo de mantenimiento de la pantalla en segundos
HDMI	
Visualización HDMI	Selección del tipo de pantalla HDMI, simple o completa.
Logo patrocinador	Opción de mostrar los logotipos de los socios comerciales en la parte inferior de la pantalla HDMI
Fondos de pantalla	Selección de la imagen del fondo de pantalla HDMI
Logotipos de equipos	Activación de la función con el botón ON/OFF