

BODET SCOREPAD



Manual de utilización - Hockey sobre hielo roller



www.bodet-sport.com

BODET Time & Sport

1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Francia
Tel.: +33 241 71 72 33



Réf.: 60810 B

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

1. Hockey sobre hielo roller

1) En la pantalla inicial seleccione .

2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

- | | |
|-----------------------------|---|
| HOCKEY SOBRE HIELO Nacional |  |
| HOCKEY SOBRE HIELO ROLLER 1 |  |
| HOCKEY SOBRE HIELO ROLLER 2 |  |
| HOCKEY SOBRE HIELO ROLLER 3 |  |
| HOCKEY SOBRE HIELO ROLLER 4 |  |
| HOCKEY SOBRE HIELO ROLLER 5 |  |


Los parámetros identificados con el icono  pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club. El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

3) Pantalla en modo partido HOCKEY SOBRE HIELO ROLLER NATIONAL :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1 modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2 modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3 cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación,  **equipo** para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):



4 activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás, pulse la botón **START**  . Añada o elimine un tiempo muerto pulsando **Correction**  .

5 modificar número de faltas por el equipo.


6 atribuir una penalización a un jugador o un equipo.

Lista de penalizaciones para un jugador:

- › Minor: penalización de 2 minutos.
- › Major : penalización de 4 minutos.
- › Minor + Minor : penalización de 2 minutos + 2 minutos.


Lista de penalizaciones para el equipo:

- › Banco minor : penalización de 2 minutos.
- › Banco minor : penalización de 4 minutos.
- › Banco minor + banco minor : penalización de 2 minutos + 2 minutos.



7 modificar un punto al marcador del equipo.

8 visualizar/modificar/eliminar una o varias penalizaciones en curso.



9 añadir un gole.

10 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).

11 pasar al periodo siguiente.

12 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota : Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  Configuración avanzada.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Hockey sobre hielo	HOCKEY SOBRE HIELO 2	HOCKEY SOBRE HIELO 5	HOCKEY SOBRE HIELO Nacional	HOCKEY SOBRE HIELO 3	HOCKEY SOBRE HIELO 1	HOCKEY SOBRE HIELO 4
Antes partido						
Bocina antes partido						
Bocina antes partido	OFF	3m	OFF	3m	OFF	OFF
Bocina antes partido	OFF	1m	OFF	1m	OFF	OFF
Duración antes partido	OFF	60m	OFF	60m	OFF	OFF
Partido						
Número periodo	2	2	2	2	2	2
Tiempo periodo	30:00	20:00	10:00	30:00	15:00	25:00
Bocina final periodo	5s	5s	5s	5s	5s	5s
Show stopwatch instant game	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Prórroga						
Número de prórroga	2	2	2	2	2	2
Tiempo prórroga	10:00	10:00	2:30	10:00	10:00	10:00
Tiempo descanso en prorroga	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Tiempo descanso						
Bocina medio tiempo						
Duración Bocina al final del periodo	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Bocina N° 1 antes de final	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Duración bocina inter periodos						
Duración Bocina al final del periodo	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Bocina N° 1 antes de final	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Duración medio tiempo	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
Tiempo entre periodos	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Tiempo previo a la prórroga	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Posesión						
Tiempo posesión	45s	45s	24s	45s	45s	45s
Tiempo ataque	OFF	OFF	14s	OFF	OFF	OFF
Bocina	3s	3s	3s	3s	3s	3s
Iniciar posesión auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Stop crono auto.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Visualización pupitre	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Tiempo muerto						
Indicadores TM						
Número de indicadores TM	1	1	1	1	1	1
Resetear tiempo muerto	Medio tiempo	Medio tiempo	Medio tiempo	Medio tiempo	Medio tiempo	Medio tiempo

Duración TM	60s	60s	60s	60s	60s	60s
Bocina TM						
Tiempo bocina antes final TM	10s	10s	10s	10s	10s	10s
Bocina final TM	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Bocina de inicio	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Duración TM corto	30s	30s	30s	30s	30s	30s
Puntos y Faltas						
Total faltas equipo						
Total faltas	5	5	5	5	5	5
Resetear Total faltas	2	2	2	2	2	2
Puntos por jugador	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Tarjetas y penaltis						
Activación penalizaciones	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Tiempo y tarjeta azul	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Tiempo y tarjeta roja	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
Visualización número jugador	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Bocina final de penalización	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Nº de penalidades simultáneas	3	3	3	3	3	3
Varios						
Bip teclas	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Software estadísticas	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Mantener resultado	10s	10s	10s	10s	10s	10s
HDMI						
Visualización HDMI
Logo patrocinador
Fondos de pantalla
Logotipos de equipos	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Visualización penalizaciones	ON	ON	ON	ON	ON	ON

A continuación se explica cada parámetro:

Hockey sobre patines	Comentarios
Previo al partido	
Bocina periodo previo al partido	
Bocina periodo previo al partido	Selección de la duración del previo al partido para el sonido de la bocina
Bocina periodo previo al partido	Selección de la duración del previo al partido para el sonido de la bocina
Duración del periodo previo al partido	Elección de la duración del periodo previo al partido
Partido	
Número periodo	Selección del número de periodos
Duración del periodo	Selección del número de periodos
Bocina final periodo	Selección de la duración de la bocina al final del periodo de juego
Mostrar cronómetro del momento del juego	Activación de la función con el botón ON/OFF

Prórroga	
Número de prórrogas	Selección del número de prórrogas
Duración de prórroga	Elección de la duración de las prórrogas
Tiempo de descanso	Selección de la duración del tiempo de descanso.
Duración del tiempo de descanso	
Bocina de intervalo	
Duración de la bocina de final del periodo	Selección de la duración de la bocina antes del final de cada medio tiempo.
Bocina N.º 1 previa al final	Bocina previa al intervalo
Bocina entre periodos	
Duración de la bocina de final del periodo	Elección de la duración de la bocina antes del final de cada tiempo entre periodos
Bocina N.º 1 previa al final	Bocina previa al final del tiempo entre periodos
Duración del intervalo	Selección de la duración del intervalo
Duración del tiempo entre periodos	Selección de la duración del tiempo entre periodos
Duración antes de la prórroga	Selección de la duración antes de la prórroga
Posesión	
Tiempo posesión	Selección de la duración del tiempo de posesión
Tiempo de ataque	Selección de la duración del tiempo de ataque
Bocina	Selección de la duración de la bocina
Inicio de la posesión automática.	Activación de la función con el botón ON/OFF
Parada automática del cronómetro	Activación de la función con el botón ON/OFF
Visualización consola	Activación de la función con el botón ON/OFF
Tiempo muerto	
Indicadores de TM	
Número de indicadores de TM	Selección del número de indicadores de tiempo muerto
Restablecimiento del tiempo muerto	Restablecimiento de los tiempos muertos en el intervalo o en cada tiempo entre periodos
Duración TM	Selección de la duración de cada tiempo muerto
Bocina	
Tiempo de bocina previo al final del TM	Selección de la duración de la bocina al final de cada tiempo muerto.
Bocina final TM	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina de inicio	Activación de la función con el botón ON/OFF
Duración TM corto	Selección de la duración del tiempo muerto corto
Puntos y faltas	
Total faltas equipo	
Total faltas	Activación de la función con el botón ON/OFF Elección del periodo para el reinicio del total de faltas del equipo Elección del número para el total de faltas del equipo
Puntos por jugador	Activación de la función con el botón ON/OFF
Tarjetas y penalizaciones	
Activación penalizaciones	Activación de la función con el botón ON/OFF
Tiempo tarjeta azul	Elección de la duración de la tarjeta azul

Tiempo de la tarjeta roja	Elección de la duración de la tarjeta roja
Visualización del número de jugador	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina final penalizaciones	Activación de la función con el botón ON/OFF
Número de penalizaciones simultáneas	Activación de la función con el botón ON/OFF Elección del número de penalizaciones simultáneas
Varios	
Teclas de pitido	Activación de la función con el botón ON/OFF
Software de estadística	Activación de la función con el botón ON/OFF
Mantener resultado	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del tiempo de mantenimiento de la pantalla en segundos
HDMI	
Visualización HDMI	Selección del modo de visualización HDMI
Logotipos de los socios	Selección de los logotipos de los socios comerciales que se mostrarán
Fondo de pantalla	Selección del fondo de pantalla HDMI
Logos de los equipos	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección para mostrar el logotipo del equipo
Visualización penalizaciones	Activación de la función con el botón ON/OFF